MODE D'EMPLOI HYMINI

Un chargeur Révolutionnaire qui capture les énergies renouvelables pour recharger vos appareils portatifs !

1. Avec HYmini, vous avez entre les mains un chargeur sans fil qui peut recharger, grâce au vent, la plupart de vos appareils portatifs 5V. Une batterie rechargeable LI-ion de 1200mAh est inclue dans le produit.
2. HYmini est universellement adaptable pour vos dispositifs mobiles. Un câble de transfert USB et des adaptateurs de téléphone portable sont inclus. Le lecteur MP3, l'iPod, le PDA, l'appareil-photo numérique, et d'autres dispositifs 5V portatifs peuvent être chargés avec les câbles originaux USB des fabricants.
3. Aucun logiciel additionnel n'est exigé.
4. HYmini est un chargeur avec batterie intégrée portative, légère, avec une grande puissance.
5. HYmini peut être solidement attaché sur vos bras, barre de poignée de bicyclette, vélo moteur et fenêtre de voiture, de sorte que vous puissiez charger HYmini dans le mouvement.

Avant d'utiliser le chargeur HYmini

La boite **HYmini** comprend les composants suivants :

HYmini
Portable power bank
universal adaptor
wind powered generator

AC/DC power adaptor
3-pin wall plug



USB transfer cable
& 6 connectors
Nokia / Motorola /
Sony Ericsson /
Samsung / LG

Attention : un adaptateur prise secteur pour les prises européennes est fourni séparément par votre point de vente.

ETAPE 1 : Chargez votre HYmini avec l'adaptateur prise secteur AC fourni 100~240V en insérant le connecteur dans l'entrée DC de HYmini jusqu'à ce que l'indicateur de charge devienne vert. Cette étape est fortement recommandée pour la première utilisation afin de charger la batterie complètement : environ 4 heures.

ETAPE 2 : HYmini est maintenant prêt à charger vos autres dispositifs 5V* portatifs par sa sortie USB 2.0. Insérez le câble de transfert USB fourni dans la boîte pour relier HYmini à votre téléphone portable. Décalez le commutateur dans la position de « charge » pour charger votre téléphone portable. Un câble original USB de fabrication ou d'USB de marché des accessoires peut être employé pour charger vos autres dispositifs portatifs.

ETAPE 3 : HYmini peut être utilisé comme un chargeur traditionnel fonctionnant par prise secteur ** pour plusieurs de vos dispositifs portables. D'abord, reliez l'adaptateur prise secteur dans l'entrée D.C de HYmini. Puis, employez le câble de transfert USB pour relier vos dispositifs mobiles à la sortie de l'USB 2.0 de HYmini. Décalez le commutateur dans la position de « charge » (icône de batterie) pour commencer à charger.

**USB universel 2.0, 5V produit 200mA adaptatif de sorties de puissance de 850mA dépend des dispositifs numériques

*5V incluent : téléphone portable, mp3, iPod®, PDA, appareil-photo numérique, d'autres dispositifs portatifs

HYmini . PRESENTATION


LED flashlights
Holder clipping point
Control switch: Charging devices > Power off > LED lights on
External connection: DC Jack / Charge Indicator/ USB Jack
(protected behind the weather proof rubber door)

KIT D'ACCESSOIRES Vendu séparément





Vérifier que vous avez bien fermé le HYmini dans les encoches

CURSEUR DE FONCTIONNEMENT

Utilisation de la lampe de poche

Arrêter le chargement (position arrêt)

Chargement des appareils (position marche)

CHARGEMENT DU HYMINI

A. EN UTILISANT LA PRISE SECTEUR AC

1. Utiliser l'adaptateur prise secteur AC-DC fourni dans la boîte, reliez HYmini à une sortie électrique du mur 100~240V par l'entrée d'entrée connecteur DC. Un indicateur de charge, à côté de la sortie d'USB, devient rouge quand le dispositif charge. Une fois que l'indicateur devient vert, la batterie interne a accompli le remplissage. Notez qu'un circuit de commande de sûreté protège le dispositif contre la surcharge.
2. Vous pouvez également charger HYmini en utilisant d'autres entrées de D.C, y compris les générateurs de manivelle, et le PC via le câble d'USB de votre ordinateur portable. NOTE : Soyez sûr que le courant d'entrée est MOINS que le maximum 1A ou 1000mA et 5V.



B. EN UTILISANT LE GÉNÉRATEUR A VENT INTÉGRÉ

1.Pour activez le ventilateur et pour atteindre assez de puissance pour charger HYmini, une vitesse de vent au moins de 14 km/H est exigée. Quand le dispositif est chargé par puissance de vent, un feu vert à côté du ventilateur s'allumera pour indiquer que la batterie interne du dispositif est chargée
2. Plus la vitesse du vent est importante, plus le hymini pourra générer de l'énergie pour ensuite être stockée dans la batterie interne
3. La turbine HYmini est conçue pour un impact-sûre et démontable.

Remarques : Quand la batterie est complètement vide (la LED indicateur de charge ne peut pas être allumée), le dispositif prendra plus longtemps à la charge. Lorsque la batterie de votre Hymini est vide, nous vous conseillons d'utiliser la prise secteur AC et son adaptateur pour recharger la batterie. Le rechargement par la force du vent pourrait prendre beaucoup de temps.

ATTENTION

-HYmini contient des composants sensibles et fragiles. Ne pliez pas, ne laissez pas tomber, ou n'écrasez pas les unités de HYmini. Employer les connecteurs D.C sans jamais forcer pour forcer
Assurez-vous que le connecteur que vous utilisez correspond bien à vos appareils.
Garder HYmini dans les températures acceptables : La batterie ou la durée de vie de la batterie pourrait être endommagée en cas de température extrêmes. Vérifier que HYmini est utilisé dans un environnement entre -20°C et 45°C. Évitez les très hautes températures.
Pour recharger HYmini utiliser uniquement la prise secteur fournie. Connecter des appareils de 5V Lisez les instructions de sûreté pour tous les produits et accessoires avant utilisation avec HYmini. MINIWIZ n'est pas responsable de l'opération des accessoires de tiers ou de leur conformité avec la sûreté et les normes de normalisation. HYmini et son adapteur peuvent devenir chauds pendant l'utilisation normale. Permettez toujours à ventilation proportionnée autour de HYmini. En évitant l'eau et des endroits humides évitez d'employer HYmini dans la pluie, les lavabos, ou d'autres endroits humides. N'essayez pas de sécher des dispositifs de HYmini avec une source extérieure de chaleur telle que le sèche-cheveux, le radiateur, ou le four. Le chargement de vos appareils doit se faire sans risque tout en gardant vos yeux sur la route ou la pente si vous décidez d'utiliser HYmini pour capturer l'énergie éolienne ou de soleil pendant la conduite, le ski, le canotage ou faire du vélo, etc.,
Merci d'utiliser les supports brassards et kit de fixation vélo de la marque Hymini
HYmini contient les petites pièces, qui peuvent présenter un risque d'obstruction pour les petits enfants. Maintenez HYmini et ses accessoires en dehors de porté des enfants.
Ne pas jetez la batterie intégrée de lithium-ion dans les poubelles. La batterie doit être recyclée. Merci de déposer la batterie dans un centre de tri ou une boite de récupération de piles dans vos magasins habituels.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Batterie rechargeable polymère lithium de 1200 mAh
- Courant d'entrée : moins de 1A ou 1000mA et 5V maximum
- La vitesse du vent doit être comprise entre 14 KM/H et 60 KM/H maximum
- Adaptateurs fournis : **Nokia_**: 3230, 3250, 6101, 6192, 6103, 6111, 6131, 6170, 6233, 6270, 6280, 6300, N70, N80, N90, N91, N92 / **Motorola_:** V3 V3i, U6, A668, E770, E680, E680i, E375, MPX200, E1070, L6 / **Sony Ericsson_**: Z520i, Z530i, K510i, K600i, K608i, W700i, K750i, W800i, W810i, W810i, W900i, W550i, W300i / **Samsung_**: A580, A630, A800, A850, A900, A920, A930, A940, A950, A960, A970, T209, T309, T319, T609, N200, N400, N625, X495, X496, X497, X507, ZX10, C207, D307, D357, V200, V205, V206, E635, A790, A795, D347, D407 / **LG_:** U8110/U8120/U8130/U8138/U8150/U8180/U8290/U8330